



INSTALACE NAVIGAČNÍHO SOFTWARE NA ZAŘÍZENÍCH Z-N326 + Z-N426

Než bude možné navigační software Z-N326-SDFEU nebo Z-N426-SDFEU dodaný na kartě microSD použít, je nutné do zařízení se systémem Android (Z-N326 + Z-N426) nainstalovat software.


- Zasuňte příloženou kartu microSD s navigačním softwarem do příslušného slotu zařízení. Zařízení zapněte.
- Otevřete nabídku nastavení zařízení [Nastavení]. Klepněte na [Nastavení zařízení] → [Systém] → [Aktualizovat navigaci] (obrázek 1) → [ANO] (obrázek 2).



- Klepnutím na „iGO.apk“ otevřete instalační stránku softwaru.
- Klepnutím na [Instalovat] spusťte standardní proces instalace (obrázek 3).



- Instalace softwaru probíhá v krocích. Stavová lišta umožňuje sledovat průběh instalace softwaru. Kompletní proces aktualizace trvá asi 30 až 60 sekund.
- Nakonec klepnutím na ikonu [Otevřít] zkontrolujte, zda byla instalace úspěšná. Zařízení by mělo zobrazit režim načítání navigace. Nyní navigační software zavřete, vypněte zařízení a přečtěte si informace uvedené níže v části „Sat-Fix“.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ NAVIGACE (PROCES SAT-FIX)

- Jakmile je instalace v zařízení dokončena, ujistěte se, že vůz stojí venku s přímým výhledem na oblohu. Nad vozem by neměly být žádné objekty, které by mohly ovlivnit příjem signálu GPS (stromy, vysoké budovy atd.).
- Klepnutím na ikonu navigace v hlavní nabídce spusťte režim navigace. Klepnutím na „Zobrazit mapu“ spusťte režim vyhledávání satelitů GPS.
- Nechte zařízení 3 až 5 minut pracovat. Dojde k vytvoření tzv. Sat-Fixu. Během této doby se vozidlo nesmí vozidlo!

JEDNOLETÉ PŘEDPLATNÉ AKTUALIZACE MAP

Po aktivaci licence navigace příjem signálu GPS a následném ujetí >10 km má uživatel/vlastník nárok na aktualizaci mapového obsahu. Ta probíhá stažením nejnovějšího balíčku map celé EU prostřednictvím aktualizací serveru Naviextras. Služba MUPS je omezena na balíčky map dostupné na serveru Naviextras, které jsou novější než verze dodaná se zařízením. Bezplatná aktualizace map je dostupná 365 dní ode dne aktivace licence.

Požadavky k aktualizacím

- Stolní počítač nebo notebook s novějším systémem Windows a čtečkou karet SD
- 16GB kartu microSD s již aktivovanou navigací
- Software Naviextras Toolbox nainstalovaný ve stolním počítači nebo notebooku.
- Širokopásmové připojení k internetu o rychlosti min. 1 MB/s.

Online aktualizace (mapový obsah + opravy chyb)

Naviextras Toolbox je nástroj systému Windows, který slouží k navazování spojení se serverem portálu Naviextras.

- Před aktualizací navigačního obsahu na kartě microSD si vždy stáhněte, nainstalujte a použijte nejnovější verzi softwaru Toolbox.
- Než budete moci stahovat obsah a aktualizace, požádáme vás o vytvoření uživatelského účtu na portálu Naviextras. Jakmile bude instalace softwaru Toolbox hotová, zobrazí se přihlašovací okno, které vás vyzve k nastavení uživatelského účtu.
- Po nastavení uživatelského účtu si jako první krok před jakoukoli aktualizací zálohujte obsah karty microSD. Záloha dat se nabídně automaticky ve chvíli, kdy Toolbox rozezná platnou licenci navigace na kartě microSD.
- Dokud neprovedete zálohu, nespouštějte aktualizaci. Záloha umožňuje obnovení dat původního mapového balíčku, což je užitečné obzvláště v případě problémů s aktualizací nebo instalací, které by jinak vyžadovaly nákladný proces obnovy softwaru.
- Důležité upozornění: Pokud byla na kartu microSD nainstalována bezplatná či placená aktualizace obsahu, je třeba znovu aktivovat licenci pomocí těchto dvou kroků:
 - Vložte paměťovou kartu do zařízení naviceiver a spusťte navigaci. Vypněte zařízení a vyjměte kartu microSD.
 - Spusťte Toolbox, připojte kartu ke stolnímu počítači nebo notebooku a postupujte podle pokynů programu (aktivace licence).