

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



XZENT X-527



2-Din Infotainer X-527


O TĚTO PŘÍRUČCE

Tato příručka obsahuje důležité informace a upozornění týkající se fungování této jednotky XZENT. Uložte ji na místo, kde k ní budete mít později přístup.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
TLAČÍTKA NA PŘEDNÍM PANELU	4
HLAVNÍ MENU	5
APLIKACE	6 - 7
DOTYKOVÉ OPERACE A NAVIGACE V HLAVNÍ NABÍDCE	8 - 9
GOOGLE ANDROID AUTO	10
APPLE CARPLAY	11
(HLAVNÍ SYSTÉM) NASTAVENÍ	12 - 13
RADIO TUNER	14
DAB TUNER	15
USB AUDIO	16
USB VIDEO	17
AUX-IN / HDMI	18
KAMERA	19
TELEFON BLUETOOTH	20 - 21
STREAMOVÁNÍ HUDBY PŘES BLUETOOTH	22
SCHÉMA ZAPOJENÍ	23
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	24
DALŠÍ INFORMACE	25

Poznámka

1. Popisy a další obsah uvedený v tomto návodu se mohou lišit od skutečného zařízení.
 2. Obrázky uvedené v této příručce a některé snímky rozhraní HMI se mohou od skutečného zařízení lišit.
 3. Technické údaje a design tohoto modelu zařízení se mohou změnit bez předchozího oznámení.
- Přečtěte si celý návod. Dbejte všech varování. Řiďte se uvedenými pokyny.
 - Tuto příručce si uschovejte. Příručka musí být k dispozici každému, kdo tento přístroj používá.
 - Tato jednotka je určena k použití ve vozidlech s 12V DC baterií a zápornou kostrou.
 - Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než je uvedeno v této příručce. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit zánik záruky.
 - V žádném případě přístroj nerozebírejte ani na něm neprovádějte žádné úpravy, znamenalo by to zánik záruky. Nepokoušejte se přístroj opravovat sami; v případě potřeby se obraťte na autorizovaného prodejce XZENT.
 - Používejte pouze originální příslušenství, které je navrženo a vyrobeno pro tento přístroj. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození. Přístroj instalujte podle návodu k montáži, použijte přiložené montážní příslušenství. Síly zrychlení při nehodách mohou být obrovské. Nesprávně namontovaná zařízení představují vážné riziko pro řidiče a cestující při nehodě.
 - Chraňte přístroj před vodou a jinými tekutinami, které by mohly vniknout do přístroje. Hrozí nebezpečí zkratu či dokonce vzniku požáru.
 - Chcete-li předejít zkratu, do přístroje nikdy nevkládejte žádné kovové předměty (například mince nebo kovové nástroje).
 - Před výměnou vadné pojistky se pokuste vyhledat příčinu zkratu. Věnujte pozornost kabelům elektrického napájení! Není-li zkrat způsoben špatnou elektroinstalací, je možné vyměnit vadnou pojistku za novou (stejných hodnot). Pokud zkrat trvá, obraťte se na autorizovaného prodejce XZENT.
 - Při připojování k jinému zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, kde naleznete informace o kompatibilitě a pokyny k elektrickému zapojení. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní výrobky.
 - Dbejte, abyste používáním přístroje nezpůsobili vybití baterie, je-li motor automobilu vypnutý. Vzhledem k tomu, že přístroj má poměrně značnou spotřebu energie a akumulátor se nabíjí pouze při spuštěném motoru, může se stát, že se akumulátor vybití natolik, že motor již nebude možné nastartovat.
 - Podle zákonů různých evropských zemí není povoleno řízení se zapnutými monitory, na kterých jsou promítány filmy v zorném poli řidiče, neboť řidič nesmí být při sledování provozu rozptylován. Řiďte se předpisy o silniční dopravě ve své zemi, neboť v případě nehody vám hrozí uvalení pokuty či dokonce ztráta pojistného krytí. Dávejte pozor na hlasitost přehrávání ve vozidle, je třeba, protože jste povinni si všimnout výstražných zvuků například ambulance, policejních sirén, atd.
 - Nevystavujte přístroj tvrdým nárazům. Může dojít k mechanickému nebo elektrickému poškození přístroje.
 - V případě jakýchkoli problémů či dotazů ohledně instalace zařízení se obraťte na svého prodejce/dodavatele XZENT.



Ovládací tlačítka / tlačítka dotykového displeje:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Reset | Stisknutím se provede reset napájení. |
| 2. Domů | Stisknutím přejdete do hlavní nabídky. |
| 3. FAV | Stiskněte pro zadání vašeho oblíbeného zdroje. Oblíbený zdroj můžete nastavit v nabídce Nastavení, Obecné. |
| 4. Napájení/Hlasitost | Při zapnutí otáčením nastavte hlasitost, stisknutím ZTLUMÍTE zvuk. Dlouhým stisknutím lze převést do pohotovostního režimu (obrazovka VYP, zvuk VYP). |
| 5. Hlas | Stisknutím spusťte rozpoznávání hlasu (používá se s aplikací Android Auto nebo CarPlay). |
| 6. CAM pro ukončení. | Stiskněte pro přechod do zobrazení zadní kamery, znovu stiskněte pro ukončení. |
| 7. Dotyková plocha | Stisknutím oblasti obrazovky provedete akci dotykového stisku. |

Různé:
A Mikrofon



HLAVNÍ NABÍDKY Oblast ovládání

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Horní část | <p>Domovská ikona: Stisknutím tlačítka v dalších zdrojích se vrátíte na tuto stránku.</p> <p>Šipka návratu: Stisknutím tlačítka přejdete o 1 úroveň zpět</p> <p>Ikona 3 teček: Stisknutím lze vybrat jiné pozadí</p> <p>Klepnutím a přetažením horní části panelu zobrazíte ovládací centrum*.</p> <p>Vedle hodin v rohu jsou ikony stavu Bluetooth a signálu. V této kapitole můžete vidět příklad obsluhy přetažení ovládacího centra.</p> <p>Ovládací centrum*</p> <p>Umožňuje rychlý přístup ke specifickým systémovým funkcím pro nastavení zobrazení, snímky obrazovky, hlasitost, vymazání paměti zdroje atd.</p> |
| 1. Střední část | <p>Na levé straně středních částí je zobrazen aktuální aktivní zdroj zvuku. V závislosti na zdroji zvuku se zobrazí další data a stav přehrávání/pozastavení. Stisknutím oblasti zobrazíte aktivní zdroj v režimu celé obrazovky. Na pravé straně střední části můžete vidět velké hodiny a kalendář oblasti. Stisknutím tlačítka nastavíte hodiny a datum.</p> |
| 1. Dolní část | <p>Dolní část obsahuje 4 rychlé výběry zdroje. Ve výchozím nastavení je to FM/AM, hudba (USB), telefonování prostřednictvím BT a nastavení.</p> <p>Můžete podržet a přetáhnout jednu zdrojovou ikonu do horní části odstranit ji z oblasti rychlého přístupu. Poté vyberte ze stránek všech zdrojů nový zdroj, abyste jej převedli do volného místa rychlého přístupu. V této kapitole můžete vidět příklad použití funkce odstranění přidání následných úkonů.</p> |



Toto je část úvodní obrazovky pro rychlý přístup.

Přetažením této obrazovky doleva zobrazíte další stránky se všemi dostupnými zdroji (viz další strana). Po odstranění ikony rychlého přístupu z dolní části úvodní obrazovky můžete v této


kapitole vidět příklad obsluhy přejetí prstem. Můžete přetáhnout novou ikonu z této stránky na volné místo dolní části. Další informace naleznete v příkladu obsluhy v této kapitole.

Ovládací tlačítka a oblast aplikace


- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kamera | Klepnutím zadáte zdroj kamery |
| 2. FM / AM | Klepnutím zadáte zdroj FM/AM |
| 3. Hudba | Klepnutím zadáte zdroj hudby |
| 4. DAB | Klepnutím zadáte zdroj rádia DAB |
| 5. Telefon s Bluetooth | Klepnutím zadáte zdroj rádia BT. |
| 6. BT Hudba | Klepnutím zadáte zdroj hudby BT |
| 7. Nastavení | Klepnutím zadáte Nastavení |
| 8. EQ | Klepnutím zadáte EQ |
| 9. AUX | Klepnutím zadáte zdroj rádia AUX |
| 10. HDMI | Klepnutím zadáte zdroj rádia HDMI |
| 11. Video | Klepnutím zadáte zdroj videosignálu |
| 12. Android Auto | Klepnutím zadáte Android Auto |
| 13. Apple CarPlay | Klepnutím zadáte Apple CarPlay |




HLAVNÍ NABÍDKA Příklady dotykového ovládání



Přístup k rychlé nabídce získáte potáhnutím prstem dolů. Prostřednictvím rychlé nabídky lze získat rychlý přístup k mnoha nastavením, jako je například jas obrazovky.




HLAVNÍ NABÍDKA – NAVIGACE



Na domovské obrazovce se můžete pohybovat tak, že převedete prstem doleva nebo doprava.

ZMĚNA IKONY APLIKACE



Nejprve je třeba vytvořit místo pro novou ikonu a odstranit ji. Stiskem a podržením ikony aplikace ji lze připnout na domovskou obrazovku.

GOOGLE ANDROID AUTO


Díky službě Google Android Auto budete mít přístup ke kompatibilním aplikacím a službám online smartphonu Android ve svém vozidle a můžete je ovládat intuitivně pomocí zobrazení zařízení XZENT nebo hlasového asistenta společnosti Google.

PŘÍPRAVA:

- Stáhněte si aplikaci Android Auto z obchodu Google Play Store (pro OS Android 9 a nižší). Pro vyšší OS je předinstalováno.
- Připojte smartphone Android k USB CP/AA konektoru zařízení XZENT.
- Při prvním připojení k USB konektoru bude automaticky navázáno připojení Bluetooth.

POČÁTEČNÍ OPERACE:

1. Při prvním uvedení do provozu nesmí být vozidlo v pohybu a ruční brzda musí být zatažená.
2. Klepnutím na ikonu Androidu Auto v hlavní nabídce zařízení XZENT vyberte zdroj Auto Android.
3. Postupujte podle pokynů na displeji smartphonu a nainstalujte aplikaci Android Auto a nakonfigurujte její chování po spuštění. Je možné změnit zvolené chování při spuštění v nastaveních kdykoliv později.
4. Po úspěšném dokončení prvního spuštění se na obrazovce zařízení XZENT zobrazí uživatelské rozhraní Android Auto.



1. Klepnutím zobrazíte domovskou obrazovku aplikace Android Auto.
2. Aktivujte hlasové ovládání Android Auto.
3. Aplikace se spustí klepnutím na její ikonu.
XZENT: Klepnutím otevřete hlavní nabídku XZENT.

Poznámka:

- Android Auto nemusí být k dispozici ve všech zařízeních a není k dispozici ve všech zemích a oblastech.
- Chcete-li používat Android Auto se smartphonem Android, musí být na vašem smartphonu nainstalován alespoň systém Android 5.0 (Lollipop) nebo vyšší verze operačního systému Android.
- Podrobnější informace o systému Android Auto naleznete na adrese <https://www.android.com/auto/> a <https://support.google.com/androidauto#topic=6348027>

APPLE CARPLAY


Díky službě Apple CarPlay budete mít přístup ke kompatibilním aplikacím a službám online zařízení iPhone ve svém vozidle a můžete je ovládat intuitivně pomocí zobrazení zařízení XZENT nebo hlasového asistenta společnosti Apple.

PŘÍPRAVA:

- Připojte kompatibilní iPhone k CP/AA USB konektoru zařízení XZENT.
- Při prvním připojení k USB konektoru bude automaticky navázáno připojení Bluetooth.
- Odemkněte svůj iPhone.


POČÁTEČNÍ OPERACE:

1. Při prvním uvedení do provozu nesmí být vozidlo v pohybu a ruční brzda musí být zatažená.
2. Klepnutím na ikonu CarPlay v hlavní nabídce zařízení XZENT vyberte zdroj CarPlay.
Po úspěšném dokončení počáteční operace se na obrazovce zařízení XZENT zobrazí uživatelské rozhraní služby CarPlay.



1. Klepnutím zobrazíte domovskou obrazovku CarPlay.
2. Aplikace se spustí klepnutím na její ikonu.


NASTAVENÍ (HLAVNÍHO SYSTÉMU)




Ovládací tlačítka

- | | |
|--------------|---|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepněte na položku a vraťte se do předchozí nabídky. |
| 3. Video | Klepnutím lze zobrazit seznam:
Zadní kamera: Klepnutím vyberte režim Normální/Zrcadlení
Ztlumení kamery: ZAPNUTO/VYPNUTO
Čára vzdálenosti kamery: ZAPNUTO/VYPNUTO |
| 4. Obecné | Klepnutím lze zobrazit seznam:
Pípnutí: ZAPNUTO/VYPNUTO
Propojení zařízení USB, Automatické přehrávání hudby: ZAPNUTO/
VYPNUTO
Region rádia: Vyberte oblast ze seznamu.
Napájení antény DAB: ZAPNUTO/VYPNUTO
Tlačítko OBLÍBENÉ – krátký stisk: Klepněte na položku Oblíbené.
Datum a čas: Klepnutím nastavte datum a čas |
| 5. Jazyk | Klepnutím na položku vyberte jiný dostupný jazyk. |
| 6. Hlasitost | Klepnutím na panel změňte zesílení konkrétního zdroje. |

NASTAVENÍ (HLAVNÍHO SYSTÉMU)



- | | |
|------------------------|---|
| 7. Osvětlení | Klepnutím na ikonu zobrazíte nabídku nastavení podsvětlení klávesy.
Stisknutím žárovky přepnete pevnou nebo náhodnou barvu.
Můžete vybrat pevně nastavenou barvu výběrem přímo na barevné paletě, nebo můžete použít pásy RGB či vybrat přednastavenou barvu ze zobrazených obdélníků s barvou. |
| 8. Upgrade a resetovat | Upgrade: Klepnutím vstoupíte do nabídky upgradu.
Resetování továrního nastavení: Klepnutím lze resetovat přístroj na nastavení z výroby / výchozí nastavení. |
| 9. Informace o systému | Zobrazit aktuální verzi softwaru. |



Ovládací tlačítka

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepnutím na tlačítko se vraťte. |
| 3. Hledat dolů | Klepnutím na ikonu snížíte frekvenci.
Klepnutím a podržením vyhledáváte směrem dolů. |
| 4. Hledat nahoru | Klepnutím zvýšíte frekvenci.
Klepnutím a podržením vyhledáváte směrem nahoru. |
| 5. Předvolba | Klepnutím vyberete předvolbu.
Klepnutím a podržením tlačítka uložíte aktuální stanici jako předvolbu. |
| 6. PÁSMO | Klepnutím přepnete pásmo rozhlasového vysílání. |
| 7. RDS | Klepnutím funkci RDS vypnete/zapnete. |
| 8. Předvolba dolů | Klepnutím přejdete k předchozí stanici uložené v předvolbě. |
| 9. Předvolba nahoru | Klepnutím přejdete k následující stanici uložené v předvolbě. |
| 10. Automatické uložení | Klepnutím lze prohledat a automaticky uložit všechny předvolby. |
| 11. LOC/DX | Klepnutím na ikonu přijímáte místní/vzdálené signály rozhlasových stanic. |
| 12. EQ | Klepnutím otevřete nabídku EQ. |

- | | |
|---|--|
| A | Pole informačního displeje pro nastavení rádia a funkce RDS. |
| B | Frekvence aktuální stanice (nebo název RDS stanice). |

Poznámka:


- Tento přístroj využívá volič kanálů tuneru RDS. RDS je systém, který přenáší data souběžně s rozhlasovým vysláním. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na příslušné rozhlasové stanici a její síle signálu. RDS přenáší například alternativní frekvence, které umožňují změnu frekvence bez zásahu uživatele.
- Abyste mohli využívat funkce RDS, musí být aktivovaná funkce AF.



Ovládací tlačítka

- | | |
|------------------|--|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepnutím na tlačítko se vraťte. |
| 3. Hledat dolů | Klepnutím vyberte předchozí stanici ze všech stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR z nabídky na Soubor).
Klepnutím vyberte předchozí stanici ze stejné skupiny stanic/kanálu (jestliže je nastavení VÝBĚR na Aktuální).
Klepnutím vyberte předchozí stanici ze seznamu oblíbených stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR na Předvolba). |
| 4. Hledat nahoru | Klepnutím vyberte další stanici ze všech stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR na Soubor).
Klepnutím vyberte další stanici ze stejné skupiny stanic/kanálu (jestliže je nastavení VÝBĚR na Aktuální).
Klepnutím vyberte další stanici ze seznamu oblíbených stanic (jestliže je nastavení VÝBĚR na Předvolba). |
| 5. | Seznam Klepnutím otevřete seznam: Předvolba, Aktuální, Soubor. |
| 6. EQ | Klepnutím otevřete nabídku EQ. |
| 7. VYBRAT | Klepnutím změňte chování tlačítka přeskočení na možnost Soubor, Aktuální, Předvolba. |
| 8. Comfort Scan | Klepnutím spustíte vyhledávání aktualizací. |
| 9. Full Scan | Klepnutím zahájíte úplné vyhledávání stanic. |
| 10. DAB-FM | Klepněte na tlačítko Povolit/zakázat službu DAB-FM. |
| 11. DAB-DAB | Klepněte na tlačítko Povolit/zakázat službu DAB-DAB. |


- | | |
|---|--|
| A | Název stanice |
| B | Název souboru |
| C | Zobrazení obrázku prezentace stanice, pokud je k dispozici |
| D | Text DSL |



Ovládací tlačítka

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepnutím na tlačítko se vraťte. |
| 3. Stavový řádek | Klepnutím přejdete na vybranou pozici. |
| 4. EQ | Klepnutím otevřete nabídku EQ. |
| 5. Seznam | Klepnutím na ikonu otevřete složku se zvukem a seznam souborů. |
| 6. Hledat dolů | Klepnutím přejdete k předchozí skladbě/souboru. |
| 7. Pozastavit/obnovit | Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnovením. |
| 8. Hledat nahoru | Klepnutím lze vybrat další skladbu/soubor. |
| 9. Opakovat/Náhodně | Klepnutím přepnete možnost opakovat vše, opakovat jednu skladbu a náhodné přehrávání. |

- | | |
|---|--------------------------|
| A | Informace o skladbě |
| B | Integrovaný obal souboru |



Ovládací tlačítka

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepnutím na tlačítko se vraťte. |
| 3. Plovoucí okno | Klepnutím na ikonu přehrajete v plovoucím okně. |
| 4. Stavový řádek | Klepnutím přejdete na vybranou pozici. |
| 5. Seznam | Klepnutím na ikonu otevřete složku videa a seznam souborů. |
| 6. Hledat dolů | Klepnutím vyberete předchozí kapitolu/soubor. |
| 7. Pozastavit/obnovit | Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnovením. |
| 8. Hledat nahoru | Klepnutím vyberete následující kapitolu/soubor. |
| 9. Opakovat/Náhodně | Klepnutím přepnete možnost opakovat vše, opakovat jednu skladbu a náhodné přehrávání. |
| 10. Poměr stran | Klepnutím přepnete poměr stran. |

Poznámka:

- Klepnutím na dotykovou obrazovku lze na plné obrazovce zobrazit ovládací proužek. Při řízení se řiďte zákony a předpisy specifickými pro danou zemi pro použití videa. Pokud vozidlo není nastaveno na režim parkování, bude signalizována výstraha.



Zařízení X-527 je vybaveno jedním kamerovým vstupem s přepínatelným napájením 12 V DC. Zařízení aktivuje napájení kamery prostřednictvím 12 V DC. Nepřipojujte napájení kamery ke stálému napájení. Chcete-li upravit nastavení fotoaparátu, přejděte do nabídky hlavního nastavení systému > video.




Zdroje AUX-IN a HDMI lze zadat pomocí ikony úvodní obrazovky. Zdroj poskytuje vstup signálu AUX-IN nebo HDMI do vašeho zařízení XZENT. Kromě tlačítka návratu na domovskou obrazovku není k dispozici žádné konkrétní dotykové tlačítko.

Ovládací tlačítka

1. Zpět Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na domovskou obrazovku.



TELEFON BLUETOOTH



Při prvním použití provedte funkci skenování/hledání (SCAN/SEARCH) a ujistěte se, že je váš telefon nastaven jako VIDITELNÝ. Chcete-li přidat telefon do seznamu párování, vyberte ho ze seznamu výsledků a potvrďte kódem.

Ujistěte se a potvrďte všechna potřebná oprávnění, jako je přístup ke kontaktům/přístup k telefonnímu seznamu nebo další potřebné profily Bluetooth. Jestliže odmítnete přístup, můžete omezit dostupné funkce.

Ovládací tlačítka

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepnutím na tlačítko se vraťte. |
| 3. Procházení / prohledávání | Klepnutím otevřete nabídku skenování / vyhledávání. |
| 4. Nastavení | Klepnutím otevřete nabídku nastavení BT.
Bluetooth: Klepnutím upravíte název jednotky.
Synchronizovat telefonní seznam: Klepnutím na ikonu znovu synchronizujete telefonní seznam. |
| 5. Přidat zařízení | Klepnutím vyhledáte dostupná zařízení Bluetooth. |
| 6. Seznam zařízení | Klepnutím spárujte.
Dlouze stiskněte název zařízení v seznamu a klepnutím na ikonu [X] jej odstraňte. |

TELEFON BLUETOOTH




POZNÁMKA:

Tento zdroj je telefonování XZENT HFP, které potřebujete, abyste mohli připojit spárovaný telefon a používat ho.

Jestliže je aplikace GAA nebo CarPlay připojena prostřednictvím portu USB, všechny funkce telefonování budou prováděny prostřednictvím aplikace GAA nebo CarPlay a budou přepnuty do jejího režimu telefonování.



Ovládací tlačítka

- | | |
|---------------------|--|
| 7. Výpis volání | Klepnutím otevřete seznam protokolů hovorů: Odchozí hovory, příchozí hovory, zmeškané hovory.
Klepnutím na položku seznamu se provede volání. |
| 8. Telefonní seznam | Klepnutím se otevře telefonní seznam aktivního připojeného/vybraného telefonu. |
| 9. Klávesnice | Klepnutím se otevře klávesnice. |
| 10. Vytáčení | Klepnutím vytáčejte po zadání telefonního čísla. |
| A | Aktuální název spárovaného telefonu. |




Ovládací tlačítka

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Domů | Klepnutím otevřete hlavní nabídku. |
| 2. Zpět | Klepnutím na tlačítko se vraťte. |
| 3. Hledat dolů | Klepnutím přejdete k předchozí/poslední skladbě. |
| 4. Pozastavit/obnovit | Klepnutím lze přepínat mezi pauzou a obnověním. |
| 5. Hledat nahoru | Klepnutím lze vybrat další skladbu. |
| 6. EQ | Klepnutím otevřete nabídku EQ. |
- A Informace o streamingu (závisí na schopnostech telefonu).



Pin No	Description
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	GND
5	IR-In
6	Camera CVBS
7	Camera +12V
8	GND
9	Parking
10	N/A



Pin No	Description	Pin No	Description
1	GND	9	FR-
2	B+	10	RL-
3	ACC	11	FR+
4	ILL	12	RL+
5	Reverse	13	FL-
6	N/A	14	RR+
7	N/A	15	FL+
8	P. ANT	16	RR-

B

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMPATIBILITA VOZIDLA

Každé vozidlo s montážním slotem 2-DIN. Mohou být vyžadovány adaptérové kabely a instalační sada (nejsou součástí dodávky).

Elektrické vlastnosti

Napájení: +12 V DC proti uzemnění vozidla
Vnější ochrana před interním zkratem: Pojistka 15 A, mini-ANL

Elektrické vlastnosti*

Stav nečinnosti ACC off: <4,3 mA
Přehrávání audia/video (hlasitost 20): Asi 0,93 A
AutoPlay nebo Google Androi Auto (hlasitost 20): Asi 1,40 A
AutoPlay nebo Google Androi Auto (hlasitost 40): Asi 1,90 A

* Při provozním napětí 13,8 V s předním a zadním 4ohmovým reproduktorem připojeným k zařízení

Vysílače (maximální výkon)

Modul Bluetooth 100 mW

Vysílače (maximální výkon)

Modul Bluetooth 2,4 GHz

Informace o expozici rádiovým frekvencím

Toto zařízení splňuje požadavky EU (2014/53/EU článek 3.1a) na omezení expozice široké veřejnosti elektromagnetickým polím za účelem ochrany zdraví.

Zařízení nepoužívejte na místech, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.

Společnost XZENT nemůže zaručit, že v důsledku nesprávného používání zařízení nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a na vlastní nebezpečí.

Poznámky k recyklaci



Tento výrobek je označen symbolem pro selektivní třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). To znamená, že tento výrobek musí být zpracován v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo demontován a minimalizoval se tak jeho dopad na životní prostředí. Uživatel má možnost volby, zda svůj výrobek odevzdá příslušné recyklační organizaci nebo prodejci při nákupu nového elektrického nebo elektronického spotřebiče.

Společnost ACR Brändli + Vögeli AG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení X-527 odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.xzent.com (viz odkaz „Dokumenty o shodě výrobků“ v zápatí stránky, nebo naskenujte QR kód).

Hiermit erklärt ACR Brändli + Vögeli AG, dass der Funkanlagentyp X-527 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.xzent.com> (siehe Link „Dokumente zur Produktkonformität“ im Fussbereich oder QR-Code scannen).

ACR Brändli + Vögeli AG déclare par la présente que le type d'équipement radio X-527 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.xzent.com> (voir le lien "Documentation de conformité du produit" dans le pied de page ou scannez le code QR).

Con la presente, ACR Brändli + Vögeli AG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio X-527 è conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.xzent.com> (vedere il collegamento "Documenti di conformità del prodotto" nell'area a piè di pagina della pagina o scansiona il codice QR).



<https://secure.productip.com/public/view/file/id/1ed6f9?f=1ed6f9>

(E4) 10R-06 4977

Made in China



XZENT

XZENT by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Švýcarsko
www.xzent.com

EU Legal Representative: ACR S & V GmbH · Industriestraße 35 · D-79787 Lauchringen · Germany